

# Setari Display S12

Porniti trotineta electrica, apasati simultan butoanele de lumina si de Pornit/Oprit pentru a intra sau iesi din meniul de setari.

## 1. Operatiuni in meniul de setari:

Butonul Pornit/Oprit:

O singura apasare: pentru a adauga parametrii

Doua apasari: pentru a scadea parametrii

Comutati la modul 0 si apasati o singura data: pentru a salva si iesi din meniu

Butonul pentru lumini:

O singura apasare: treceti la interfata de setari

## 2. Moduri de meniu:

Mod 1: Apasati butonul de Pornit/Oprit pentru a configura diametrul rotii 40-250. Diametrul poate fi setat de la 4" pana la 25", iar valoarea implicita este 85 (de exemplu, S12 este 80/100);

Mod 2: Apasati butonul de Pornit/Oprit pentru a seta perioada de inactivitate 10-60 secunde, valoarea implicita este de 10 secunde de inactivitate dupa care trotineta intra automat in repaus;

Mod 3: Apasati butonul de Pornit/Oprit pentru a seta luminozitatea ecranului de la 1-7, 1 este cel mai slab, 7 este cel mai luminos, valoarea implicita este 3;

Mod 4: Apasati butonul de Pornit/Oprit pentru a seta viteza standard 0/1. 0 este pentru standardul SUA (10/15/25 km/h); 1 este pentru standardul UE (6/15/25 km/h); valoarea implicita este la cererea clientului;

Mod 5: Apasati butonul de Pornit/Oprit pentru a configura modul de pornire 0/1, valoarea implicita 1 este pornirea diferita de zero;

Mod 6: Apasati butonul de Pornit/Oprit pentru a configura modul de croaziera, 0 este pentru a opri, 1 este pentru a porni, valoarea implicita este 0;

Mod 7: Apasati butonul de Pornit/Oprit pentru a configura curentul limita al controlerului de la 13A-16A, valoarea implicita pentru S9 este 13 (S12 are valoarea 16);

Mod 8: Apasati butonul de Pornit/Oprit pentru a reseta kilometrajul la 0;

Mod 9: Apasati butonul de Pornit/Oprit pentru a schimba unitatea de viteza intre KM/H sau MILE/H, 0 este pentru KM/H, 1 este MILE/H, valoarea implicita este 0;

Mod 10: Apasati butonul de Pornit/Oprit pentru a configura cantitatea de placute din otel magnetic al motorului, valoarea implicita este 15;

Mod 11: Configurati parola, valoarea implicita este 0000 pentru a dezactiva functia;

Mod 0: Apasati butonul de Pornit/Oprit pentru a salva setarile si a iesi din modul de setare (de fiecare data cand ajustati parametrii, trebuie sa comutati la Mod 0, apasati dreapta pentru a salva si a iesi).

## 2. Coduri de eroare:

E0 – Eroare de comunicare

E1 – Curent anormal

E2 – Defectiune la acceleratie

E3 – Defectiune la frana

E4 – Avarie MOS, supracurent

E5 – Defectiune Motor

E6 – Avarie Motor

E7 – Eroare voltaj scazut

E8 – Eroare supratensiune

E9 – Protectie la supra-temperatura