TERMOSTAT DE AMBIENT INTELIGENT SMART WIFI PENTRU CENTRALE CU GAZ, M4A, COMPATIBIL TUYA/SMARTLIFE

MANUAL DE UTILIZARE



Bine ati venit! Va multumim pentru ca ati comandat acest produs!

Am adoptat tehnologia avansata si maiestria perfecta, astfel incat noul dvs termostat va va oferi un mediu de temperatura adecvata in fiecare zi din viitor. O sa va faca viata mai placuta.

Pentru instructiuni detaliate despre instalarea si utilizarea acestui termostat, va rugam sa cititi cu atentie acest manual.

Va rugam sa luati legatura cu un profesionist pentru a instala termostatul pentru dvs. In plus, va rugam sa instalati si sa utilizati acest produs in limitele legii.

Aplicatii

Controlerul digital inteligent de umiditate este un sistem de incalzire prin pardoseala potrivit pentru controlul temperaturii camerei si controlul temperaturii in gospodarie. Controleaza starea de functionare a echipamentului de incalzire prin pardoseala prin detectarea comparatiei dintre temperatura ambientala si temperatura setata. In timp ce imbunatateste confortul, va ajuta si sa economisiti energie.

Ambalarea produsului

Termostat – 1 bucata

Certificat de conformitate - 2 bucati

Linie de detectare (optional) – 1 bucata

Parametrii produsului

WP: Incalzire apa 3A;

EP: Incalzire electrica 16A;

WPB: Incalzire centrala pe gaz 3A;

Specificatii electrice

Senzor de temperatura: NTC

Precizia temperaturii: ± 1°C

Ecran: LCD

Mediu de lucru: -5° – 50°C

Putere autoconsum: <1W

Setarea temperaturii: 5° ~ 60°C

Interval de afisare: 0° - 51°C

Curent de sarcina: incalzitor de apa 3A // incalzitor electric 16A // boiler de incalzire pe gaz 3A

Tensiune: AC100-240V, 50/60 Hz

Instructiuni utilizare

- 1. Cititi cu atentie acest manual. Doar o mica greseala poate deteriora produsul sau poate provoca o situatie periculoasa.
- 2. Personalul care instaleaza termostatul trebuie sa fie tehnicieni de service bine instruiti si cu experienta.
- 3. Dupa finalizarea instalarii, va rugam sa utilizati acest produs urmand ghidul de utilizare. Nota: Exista riscul de electrocutare sau deteriorare a echipamentului.

Diagrama conexiuni



WP: Incalzire apa



EP: Incalzire electrica



WPB: Incalzire centrala pe gaz

Etape de montare



1. Conectati cutia de alimentare conform schemei de cablare



3. Insurubati sursa de alimentare in cutie



2. Separati sursa de alimentare de cablul placii de control



 Conectati placa de alimentare la linia placii de control si aliniati catarama la 30 de grade pentru a finaliza instalarea.

Descriere pictograme



Ghid de operare

- 1. Pornire/oprire: apasati tasta "" pentru a porni/opri termostatul.
- 2. Apasati tasta "^H" pentru a schimba intre modurile manual si automat.
- 3. In modul automat, apasati tasta "+" sau "-" pentru a regla temperatura, va intra in modul automat, care va rula doar o perioada.
- 4. Apasati tasta "[™]" pentru a intra in setarile ceasului, apasati tasta de mod "[™]" pentru a comuta optiunile de setare si apasati tastele "+" si "-" pentru a ajusta valoarea fiecarui parametru.
- 5. Apasati simultan si mentineti apasate tastele "+" si "-" timp de 5 secunde pentru a adauga sau a anula protectia pentru copii.
- 6. Conectare WiFi: cand termostatul este pornit, apasati si mentineti apasat butonul "+" timp de 8 sau 5 secunde, pictograma WiFi va clipi pe afisajul termostatului, iar termostatul intra in starea de potrivire a codului.

Instructiuni setare timp

Apasati lung tasta "H" pentru a intra in setarile de programare, apasati scurt tasta "H" pentru a comuta intre optiuni. Apasati tasta "+" sau "-" pentru a regla parametrii fiecarei optiuni si apasati tasta pentru a iesi

Instrucțiuni de programare a timpului

Apăsați lung tasta pentru a intra în setarea de programare, apăsați scurt tasta pentru a comuta opțiunile, apăsați tasta + sau - pentru a regla parametrii fiecărei opțiuni și apăsați tasta "" pentru a iesi si a salva.

Cheie	Optiuni		Iconita	Ora	Ajustare ora	Implicit	Ajustare temperatura	
۲	Zile lucratoare	1		06:00		20°C	+	
		2	27,	08:00		16℃		
		3	₹ <u>3</u> ~₹	11:30	+	16℃		
		4	(A)	12:30		16℃		
		5	5 . k	17:00		22°C		
		6		22:00		16℃		
	Weekend	1		08:00	_	22°C		
		2		23:00		16℃		

Setari avansate ale optiunilor

Atunci cand este oprit, apasati tasta "^H" si tasta "[©]". Apasati-le pentru 5 secunde pentru a intra in setarile de optiuni avansate.

Apasati tasta " \mathbb{H} " pentru a intra la urmatoarea optiune, apoi apasati tasta "+" si "-" pentru a ajusta optiunile si apasati tasta " \mathcal{U} " pentru a salva optiunile si pentru a iesi.

01	Compensarea temperaturii	Valoarea implicita a calibrarii temperaturii camerei este -			
		2° C. Apasati tasta "+" sau "-" pentru a regla intervalul de			
		la 9.9° C la -9.9° C.			
02	Selectarea senzorului	Selectia senzorului de temperatura este implicita la IN.			
		Apasati tasta "+" sau tasta "-" pentru a o ajusta,			
		respectiv, ca selectie a senzorului intern IN. ALL			
		inseamna ca toti senzorii interni sunt selectati; OUT			
		inseamna ca senzorii externi sunt setati.			
03	Modificare valoare limita a	Valoarea limita a temperaturii este de 35° C in mod			
	temperaturii	implicit. Apasati tasta "+" sau "-" pentru a regla intervalul			
		de la 5° C la 60° C.			

04	Setarea diferentei de	Setarea implicita de pornire a diferentei de temperatura		
	temperatura	este de 1º C; apasati tasta "+" sau "-" pentru a regla		
		intervalul de la 0.5° C la 10° C.		
05	Functia anti-inghet	Functia anti-inghet este OFF in mod implicit. Apasati tasta		
		"+" pentru a activa functia anti-inghet.		
06	Selectarea zilelor de odihna si	Setarea implicita a zilelor de odihna este dubla; apasati		
	programarea saptamanii	tasta "+" sau "-" pentru a fi odihna dubla (1-5), odihna de		
		o singura zi (1-6) si fara odihna (1-7).		
07	Timp de intarziere a iesirii	Setati timpul de intarziere a legaturii pasive la 0 in mod		
	legaturii pasive (optional)	implicit. Apasati tasta "+" sau "-" pentru a regla intervalul		
		de 0-5 minute.		
08	Setati limita superioara a	Setati limita superioara a temperaturii la 60° C; apasati		
	temperaturii	tasta "+" sau "-" pentru a regla intervalul de la 35° C la 95°		
		С.		
09	Resetare	Setati pentru a restabili setarile din fabrica. Afisajul		
		implicit este "-," apasati tasta "+" pentru a afisa "," si		
		apoi apasati tasta Enter pentru a restabili setarile din		
		fabrica.		

Despre conexiunea WiFi

Inainte de a utiliza termostatul de temperatura WiFi pentru prima data, trebuie sa configurati conexiunea WiFi prin intermediul unui smartphone sau a unei tablete, ceea ce va permite ulterior comunicarea intre dispozitivele conectate.

Conexiune WiFi: cand termostatul este pornit, apasati si mentineti timp de 5 secunde tasta "Sus", moment in care pictograma WiFi clipeste pe afisajul termostatului, iar acesta va intra in starea de potrivire a codului.

Conexiune WiFi: termostat Bluetooth, va rugam sa porniti conexiunea Bluetooth a telefonului.

1) Descarcati aplicatia

Cautati "Tuya Smart" in orice magazin de aplicatii utilizati sau scanati urmatorul cod QR pentru a descarca direct:



2) Inregistrati un cont

Daca nu aveti cont in aplicatie, puteti alege sa va inregistrati sau sa va conectati prin codul de verificare prin SMS. Faceti clic pe "Create New Account" pentru a intra pe pagina cu politica de confidentialitate a Tuya Smart. Dupa ce apasati pe "Agree", veti intra pe pagina de inregistrare a numarului dvs de telefon.



Sistemul determina automat tara/regiunea curenta sau puteti face selectia manual. Introduceti numarul de telefon sau adresa de e-mail si faceti clic pe "Get the verification code". Introduceti codul de verificare primit. Apoi introduceti parola. Faceti clic pe "Finish" pentru a finaliza inregistrarea cu succes.



3) Adaugati dispozitivul

1: (Conexiune Bluetooth): Porniti functia Bluetooth pe telefon mobil, porniti dispozitivul si intrati in aplicatia Tuya. Faceti clic pe "Add Device" sau "+" in partea dreapta sus a paginii de pornire a aplicatiei si intrati in interfata "Add Device". Se va afisa pe ecran: gasiti dispozitivul pe care doriti sa il adaugati (Figura 2) si urmati instructiunile.

2: "Descoperire automata": Cautati dispozitive (Figura 3) si adaugati widget-uri asa cum vi se solicita pe ecran.

all 中国电信 🗢	1:18 PM	4	73%	·III 中国电信 マ	1:19 P	M	🕈 73% 🔳 🗎	att 中国电位	\$	1:19 PM	1 73% 🔳
我的家*		0	0	<	Add Manually	Auto Scan	Ξ	×			
Welcome Ho	me			Electricul		Socket		Found 1	devices. Ad	dded 1 successfully.	
Set your home locado	n for more information			Lighting	1,1	11	12	8	Temp		0
All Devices				Sensors	Plog (BLE+Wi-Fi)	Socket (Wi-Fi)	Sockut (Zigbee)	_			
				Large Home Ag	11	1	11				
				Small Home Appliances	Socket (BILE)	Socket (NB-IoT)	Socket (other)				
	SR.			Kitchen Appliances		Power Strip					
	No devices			1	Devices to b	e added: 1					
	Add Device			a.			- 1				
					20.5						
				1	Term	p	- 1				
				Do	not add	Go to a	dd			Next	
Hame	-Ò- Smart	(C) Me		6	Switch	Switch	Switch		_		

3: (Conexiune WiFi): Cand termostatul este pornit, apasati si mentineti timp de 5 secunde butonul "Sus", iar pictograma WiFi va incepe sa clipeasca si termostatul intra in starea de potrivire a codului.

Gasiti produsul de control al temperaturii (model Bluetooth + WiFi) in (aparate de uz casnic mici). In modul de configurare a retelei specificat, faceti clic pe butonul de confirmare de pe pagina, selectati WiFi care se poate conecta la Internet in zona de lucru a dispozitivului si conectati-va.

Introduceti parola WiFi, faceti clic pe "Next" (Figura 2), apasati pe "Go to connect" si urmati instructiunile de pe ecran (Figura 3), faceti clic pe "Prompt content" si apoi reveniti in aplicatia Tuya pentru a intra in procesul de configurare a retelei.

ali 中国电信 🗢	1:2	7 PM	1 72%	ali中国电信 🗢	1:28 PM	1 72%	🔹 Tuya Smart 🚛 🗟	1:28 PM	72%
<	Add Manuali	y Auto Scan	Ξ	Cancel			< Settings	WLAN	
Sensors	Mower (Wi-Fi)	Vacuum Cleaner (BLE)	Robot Vacuum (IPC)	Connect yo	ur mobile phor	ne to the	- MCAN		
Large		HVAC		device's ho	tspot		WLAN		
Home Ap				1. Connect the shown below.	e phone to the ho	tspot	V TP-LINK_D74	в) ج ه
Appliances	Thermostat	Thermostat	Thermostat	< Settings	WLAN		NETWORKS		
Kitchen Appliances	(BLE+Wi-FI)	(Wi-Fi)	(BLE)	WLAN			ChinaNet-Zh)	<g< td=""><td>▲ ≈ (j)</td></g<>	▲ ≈ (j)
Exercise & Health		0	0	Smartt	Life-XXXX	≈ ①	iTV-ZhXg		() 🕈 🕯
Camurity R.	Thermostat (Zigbee)	(BLE+WI-Fi)	Ventilation System (Wi-Fi)				Smartl ife 97		8 (T)
Video Sur				SL-XX	XX	₹ (j)	Sinar (Lile-6/		÷U
Gateway				With - The		* (1)	TP-LINK_5G_	3A12	? (j)
Control	Ventilation System (Zigbee)	TRV (Zigbee)	HVAC (Wi-Fi)	Will - Ho	ma	120	TP-LINK_5G	D74B	a 🗢 🚺
Outdoor Travel	.t.a			2. Go back to	the app and cont	inue to	tuya_mdev_te	est	? (j)
Energy	TRV			add devices.	AccessDauica	ught oot be	Other		
Entertainm		Motor		Local Network	AccessDevice II	ngnt not be	Outer		
Industry & Agriculture			111		Go to Connec	t.	Apps Using WL/	AN & Cellular	>
Others	Curtain (WI-FI)	Curtain (BLE)	Curtain (Zigbee)				Enable WAPI		

In acest caz, aplicatia pentru procesul de configurare a retelei este prezentata in Figura 1, iar configuratia retelei afiseaza cu succes interfata prezentata in Figura 2. Numele dispozitivului dupa configurarea reusita a retelei poate fi modificat, iar locatia camerei poate fi modificata.

all 中国电信	4G	1:29 PM	4 72% 🔳)
Cancel			
	A	dding device.	
	Ensure th	hat the device is por	wered on.
		Q	
		01:58	
		01.00	
		(0)	
Sk dev	can ices:	Register on Cloud.	trillializa the device.



Daca configurarea retelei esueaza, aplicatia va afisa pagina asa cum se arata in figura de mai jos si puteti alege sa o adaugati din nou.

Nota: Va rugam sa confirmati daca termostatul intra in starea de potrivire a codului daca conexiunea esueaza.



4) Afisare termostat in aplicatie

